



BRONDI

AMICO VERO

Manuale di istruzioni-Italiano

1. INTRODUZIONE

1.1 INFORMAZIONI:

Grazie per aver scelto AMICO VERO , telefono cellulare senior. Con questo manuale, è possibile comprendere il funzionamento del telefono e godere delle sue funzionalità e della semplicità di funzionamento.

AMICO VERO è stato progettato per la rete GSM. Oltre alla funzione di base e i messaggi, fornisce anche varie funzioni pratiche, tra cui la sveglia, il calendario, radio FM, SOS, memorie dirette M1- M2, una calcolatrice e tasti a scorrimento, per rendere il vostro lavoro e l'intrattenimento più conveniente. Inoltre, il telefono utilizza un menu personalizzato e soddisfa le vostre esigenze diverse con le sue funzioni.

2.1 DESCRIZIONE TASTI:



2.2 funzione dei tasti

tasti Navigazione SU e GIU'	Premere per scorrere le opzioni durante la navigazione della lista funzioni. In stato di modifica, premere i tasti di direzione per spostare il cursore. In modalità standby, premere un tasto di direzione per accedere una specifica funzione.
Tasti M1 e M2	La linea inferiore dello schermo visualizzare le funzioni associate ai tasti M1 e M2, è possibile premere brevemente questi tasti per realizzare questa funzione. Invece una pressione prolungata dei tasti M1 e M2 permette la modifica o la selezione delle memorie dirette.
tasto OK/CHIAMA	Premere per effettuare una chiamata dopo aver inserito un numero o aver selezionato un contatto dalla rubrica, oppure premere per

	accettare una chiamata in arrivo, oppure premere in modalità standby per visualizzare la lista delle chiamate più recenti.
Tasto di fine chiamata	Premere per terminare una chiamata in corso, oppure premere per uscire dal menu e tornare allo stato di standby, o tenerlo premuto per due o tre secondi per spegnere o accendere il telefono cellulare.
Tasti numerici	Immettere i numeri e caratteri associati ai tasti 1 ~ 9. I tasti numerici possono essere impostati come tasti di memoria diretta tramite pressione prolungata
Tasto *	Inserire simboli specifici, la punteggiatura, i simboli *, +, P e W.
Tasto #	Premere il tasto # per cambiare il metodo di inserimento. In modalità standby, premere a lungo per passare tra la modalità silenziosa e la modalità corrente.

Tasto laterale del volume	Premere il tasto laterale per regolare il volume o spostarsi su / giù
Blocco tastiera laterale	Far scorrere il tasto laterale per sbloccare o bloccare la tastiera
Tasto SOS	Premere a lungo il tasto SOS per utilizzare la funzione di emergenza.

2.3 funzioni specifiche Tasti

Tasti M1 e M2: in attesa, premendo a lungo i tasti M1 o M2 è possibile prima modificare i numeri contenuti, quindi è possibile premere a lungo il tasto M1 o M2 per comporre i numeri direttamente.

Tasto SOS: Sul retro del telefono, vi è un tasto SOS. Se il numero SOS e il

messaggio di SOS è stato modificato e salvato, tenendo premuto questo tasto, il telefono comporrà il numero di emergenza dopo l'invio di un messaggio SOS ai numeri designati. È possibile impostare questa funzione:

- Impostazioni: Attivo o Disattivo
- Toni di avviso: Attivo o Disattiva
- Attesa: per impostare i secondi prima della effettuazione delle chiamate automatiche
- numeri SOS: si possono impostare fino a 5 numeri di emergenza.
- SOS SMS: Attivo o Disattiva
- Contenuti SOS: Il contenuto del messaggio può essere modificato. Il messaggio predefinito è "Aiuto!"

2.4 BATTERIA

La batteria in stato originale ha una capacità di circa il 50% e si può utilizzare dopo l'estrazione. Raggiunge le migliori caratteristiche dopo tre cicli di carica/scarica.

2.5 Installazione della scheda SIM e della Batteria

- Tenere premuto il tasto Fine a lungo per spegnere il cellulare
- Sollevare il coperchio posteriore e rimuoverlo.
- Estrarre la batteria verso l'esterno e quindi rimuovere la batteria.
- Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento con l'angolo tagliato della scheda allineato alla tacca della fessura e i contatti dorati diretti verso il basso, fino a che scheda SIM è completamente inserita

- Con i contatti metallici della batteria rivolti verso i contatti metallici dell'alloggiamento, premere la batteria verso il basso e inserirla finché non si blocca in posizione.

2.6 Carica della batteria

Normalmente l'energia residua della batteria è indicata dall'icona del livello della batteria nell'angolo superiore destro dello schermo. Quando l'energia della batteria è insufficiente, il telefono cellulare segnala "Batteria scarica". Se è stato impostato il tono di avviso, un tono di avviso sarà suonato quando il livello della batteria è troppo basso. Quando la batteria è in carica viene visualizzata un'animazione di carica. Quando la carica è completa, l'animazione sparisce.

2.7 Collegamento alla rete

2.7.1 SIM card

Si prega di inserire una scheda SIM valida nel telefono cellulare prima di usarlo. La SIM card è la chiave per entrare nella rete digitale GSM.

2.7.2 Sblocco della carta SIM

Impostando la richiesta del codice PIN 1 (Personal Identification Number) della scheda SIM, e/o il codice di protezione del portatile, è possibile proteggere la scheda SIM e il telefono da un uso non consentito. Quando questa funzione è attivata, è necessario immettere il codice PIN1 ogni volta che si accende il cellulare per sbloccare la scheda SIM prima di effettuare o ricevere chiamate. Si può annullare la protezione della scheda SIM

(riferimento al capitolo "impostazione di sicurezza"), e in questo caso, la scheda SIM non chiederà più il codice PIN.

- Premere il tasto FINE per accendere il telefono.
- Inserire il PIN1, usare il tasto M2 per cancellare le cifre non corrette. Se si immette un codice PIN1 sbagliato per tre volte consecutive, la carta SIM verrà bloccata e il telefono richiederà il codice PUK 1. Se non si conosce il codice PUK1, non inserire alcun codice ed inviare la scheda SIM e contattate il vostro operatore.

2.7.3 Effettuare chiamate

Nell'interfaccia di standby, premere i tasti numerici per immettere il prefisso e il numero di telefono, e quindi premere il tasto OK per comporre una chiamata.

Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine.

3. FUNZIONE MENU

3.1 Utilizzo dei menu di funzioni

In modalità standby, premere il tasto M1 o il tasto di navigazione per accedere al menu principale. In tutti i menu e sottomenu, è possibile entrare o uscire dal menu premendo il tasto M1 o M2.

Uscita: In genere, è possibile premere il tasto M2 per tornare al menu precedente, premere il tasto di fine chiamata per tornare in stato di standby.

3.2 Messaggi

Quando un nuovo messaggio è in arrivo, il telefono suona o vibra (se attivato)

per informarvi che un nuovo messaggio è ricevuto. Il nuovo messaggio verrà indicato sullo schermo. Se non lo si vuole leggere subito, i nuovi messaggi saranno indicati in standby e automaticamente memorizzati nella carta SIM o telefono.

3.3 rubrica

È possibile memorizzare i nomi, numeri telefonici cellulari e altre informazioni delle persone importanti nella vostra rubrica. Il telefono cellulare è in grado di memorizzare fino a 100 numeri telefonici. Il numero di numeri telefonici che una scheda SIM può memorizzare dipende dalla capacità di memorizzazione della scheda SIM.

3.4 Profili

Il telefono cellulare offre più profili utente, così che è possibile personalizzare alcune impostazioni per adattare agli eventi e ambienti specifici.

Personalizzare i profili utente in base alle proprie preferenze e quindi attivare i profili utente. I profili utente seguono cinque scenari:

Generale, riunione, All'aperto, interno, auricolare.

3.5 Registri chiamate

- **Chiamate senza risposta**

Premendo il tasto OK si può esaminare la lista delle chiamate perse

- **Chiamate effettuate**

Scegliete le Chiamate effettuate per visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate

- **Chiamate ricevute**

Scegliete le Chiamate ricevute per visualizzare l'elenco delle chiamate ricevute ..

- **Tutte le chiamate**

Per visualizzare tutti gli elenchi dei record di chiamata.

- **Cancellare i registri**

Ci sono quattro menu per cancellare la cronologia delle chiamate: chiamate perse, chiamate effettuate, ricevute chiamate e azzerare tutto.

3.6 Impostazioni

3.6.1 Data e ora

Impostare il formato della data, il formato dell'ora, e ora i dettagli del luogo.

3.6.2 Display

Gli utenti possono accedere a questa voce per impostare gli sfondi, retroilluminazione LCD e luminosità.

3.6.3 impostazioni telefono

- **Lingua:** Scegliere una lingua per la visualizzazione dei menu.
- **Tasti di scelta rapida:** Consente di selezionare alcune funzioni come scorciatoie.
- **numeri M1-M2:** È possibile modificare il numero, quindi premere a lungo il tasto M1 o M2 per chiamare direttamente in modalità standby.

- **Impostazione SOS:** Premere e tenere premuto il tasto SOS per 3 secondi per comporre un numero di emergenza in tutte le circostanze, anche se il telefono è bloccato. È possibile impostare questa funzione:
- **Impostazione metodo di inserimento:** Selezionare un metodo di input come metodo preferito.

3.6.4 Impostazioni chiamata

- **Caller ID:** È possibile selezionare impostato da rete, Nascondi Id o Invia Id.
- **Avviso di chiamata:** Avviso di chiamata è dipendente dal fornitore di servizi. Permette di impostare l'avviso di una nuova chiamata in entrata durante una chiamata in corso. Per richiedere l'attivazione dell'avviso di

chiamata, selezionare Attiva. Per richiedere alla rete la disattivazione dell'avviso di chiamata, selezionare Disattiva. Per verificare se la funzione è attiva, selezionare Stato.

- **Deviazioni:** è possibile impostare Deviazione totale chiamate vocali, Deviazione se non raggiungibile, Deviazione se nessuna risposta, Devia se occupato, Devia tutte le chiamate dati o Annulla tutte le deviazioni.
- **Blocco chiamate:** Il blocco chiamate è dipendente dal fornitore di servizi, consente di limitare le chiamate effettuate e ricevute con il telefono. È possibile bloccare le chiamate in uscita, le chiamate entranti, Annullare tutto o Cambiare I password di blocco. Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di

servizi.

- **promemoria di tempo Chiamata:** È possibile selezionare Off, unico o periodico.
- **Riselezione automatica:** È possibile impostare Off o On.
- **Numero IP:** È possibile modificare il numero IP e quindi attivare
- **modalità Risposta:** È possibile impostare la modalità di risposta con ogni tasto, la modalità auricolare non può essere attivata fino a quando si collega l'auricolare.

3.6.5 Impostazioni di rete

Contattare l'operatore di rete per ottenere i seguenti servizi di rete:

- **Selezione rete:** Imposta la selezione della modalità di rete su

Automatico o manuale. Automatico è raccomandato. Quando la selezione della modalità di rete è impostato su Automatico, il telefono cellulare preferisce la connessione alla rete in cui è registrata la carta SIM. Quando la selezione della modalità di rete è impostata su Manuale, è necessario selezionare la rete dove la carta SIM viene registrata.

- **Reti preferite:** Selezionare le reti preferite. Per impostazione predefinita, la rete cui è registrata la carta SIM sarà visualizzata sul display.

3.6.6 Stato della rete

È possibile visualizzare lo stato corrente della rete

3.6.7 Impostazioni di sicurezza

Questa funzione fornisce le relative impostazioni di sicurezza

- **sicurezza SIM:** Per impostare il blocco SIM, è necessario inserire il PIN. È possibile impostare il blocco della SIM solo dopo aver immesso il PIN corretto. Se si imposta blocco SIM su On, è necessario inserire il PIN ogni volta che si accende il cellulare. Nel caso si immetta un PIN sbagliato per tre volte consecutive, è necessario inserire il PIN Unblocking Key (PUK). Il PUK viene usato per sbloccare e modificare il PIN bloccato. Per ottenere il PUK, contattare l'operatore di rete.
- **sicurezza Telefono:** La funzione consente di bloccare / sbloccare il telefono. Immettere la password per accendere il telefono. È richiesta una password quando il telefono è bloccato. La password è da 4 a 8 cifre.

3.6.8 Ripristina impostazioni di fabbrica

La password di default di ripristino è 1122. È possibile modificare tale password.

3.7 Organizer

■ Calendario

Questa funzione può visualizzare il calendario in qualsiasi momento.

■ Lista attività

È possibile visualizzare l'elenco attività o aggiungere funzioni.

■ Allarme

È possibile modificare l'allarme

■ **Calcolatrice**

Questo telefono offre una calcolatrice dotata delle quattro funzioni di base per facilitare i semplici calcoli.

3.8 radio FM

È possibile ascoltare la radio FM dal telefono cellulare. Premere il tasto '*' o il tasto '#' per modificare il volume.

Selezionare il menu della radio FM per utilizzarlo. Scegliere l'opzione per

- Accensione / spegnimento: è possibile attivare / disattivare la radio FM
- Frequenza: inserire manualmente un canale.
- Lista canali: Al massimo 30 canali. Utilizzare il tasto di direzione

per scegliere il canale

- Ricerca Auto: ricerca automatica e salvare il canale

4. Programmazione con SMS

Un utente esterno può programmare alcune memorie del telefono spedendo speciali messaggi SMS a AMICO VERO. È possibile impostare le memorie dirette M1 e M2, impostare i numeri SOS e aggiungere voci in rubrica.

A). Impostazione del numero SOS

Da un altro cellulare inviate a AMICO VERO un SMS con il seguente formato: AT+S:
nome:numero

esempio: AT+S:Jack:+390116478888

Quando AMICO VERO riceve l'SMS, il numero "+390116478888" è aggiunto ai numeri SOS con il nome Jack.

B). impostazione delle memorie M1 e M2:

Da un altro cellulare inviate a AMICO VERO un SMS con il seguente formato: AT+M1:
nome:numero,

oppure AT+M1: nome:numero

esempio: AT+M1:Jack:390116478888

Quando AMICO VERO riceve l'SMS, il numero "+390116478888" è inserito nella memoria M1 con il nome Jack.

C). impostazione di un numero di rubrica:

Da un altro cellulare inviate a AMICO VERO un SMS con il seguente formato: AT+P:
nome:numero

esempio: AT+P:Jack:390116478888

Quando AMICO VERO riceve l'SMS, il numero "+390116478888" è aggiunto ai numeri
della rubrica con il nome Jack

5. DICHIARAZIONE Conformità CE

La società Brondi SpA, con sede legale in Via B. Gozzoli n. 60-00142 Roma e base operativa in Via Guido Rossa 3-10024 Moncalieri (TO), dichiara che il dispositivo **AMICO VERO** è conforme a tutti i requisiti specificati nella direttiva 95/5/CE radiofonico europeo relativo e attrezzature e che è conforme alle seguenti norme di telecomunicazione

EN301511 V9.0.2, EN301489-7 V1.3.1, EN301489 v1.8.1-1, EN60950, EN50360

La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene indicata dal marchio



Il prodotto è conforme alla direttiva 89/336/CEE relativa alla compliancy elettromagnetica e alla 73/23/CEE (bassa tensione) per quanto riguarda le norme di sicurezza.



BRONDI S.p.A.

www.brondi.it

info@brondi.it



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. This equipment should be taken to your local recycling center for safe treatment

Versione: 13 ago 2012